

Novità Versione 2009

MANUALE OPERATIVO

A cura di ARCPLUS ITALIA - Horae srl, via C.Colombo 19 p/6 – Perugia <u>www.arcplus.it</u> – <u>info@arcplus.it</u> Formato digitale-Luglio 2009

Capitolo 1 – Introduzione

- 1. REQUISITI HARDWARE
- 2. INSTALLAZIONE DI ARC+
- 3. LIVE UPDATE
- 4. NOVITA' VERSIONE

Capitolo 2 - Novità sull' Interfaccia

- 1. NUOVA INTERFACCIA
- 2. TOOLBAR MODI
- 3. NUOVO MENU' FILE
- 4. SELEZIONI
- 5. TOOLBAR MODIFICA
- 6. NUOVO LAYOUT
- 7. ALTRE IMPLEMENTAZIONI:
 - Rettangolo d'aiuto
 - Colore del muro
 - Gestione Viste
 - Modo " Trascina"
 - Rigenerazione Grafica
 - Default Camera

Capitolo 3 – Novità Gestione Immagini

- 1. NUOVE TOOLBARS
- 2. INSERISCI IMMAGINI
- 3. ARC+ PHOTO

Capitolo 4 – Nuovo Supporto DXF/DWG

- 1. ESPORTAZIONE
- 2. IMPORTAZIONE

Capitolo 5 – Gestione di Stampa

- 1. INTERFACCIA DSG
- 2. INTERFACCIA DI STAMPA
- 3. PROCEDURA CONSIGLIATA

Il presente manuale contiene solo informazioni generali sull'utilizzo del software. Per maggiori informazioni consultare il sito <u>www.arcplus.it</u>.

Capitolo 6 – Nuove Librerie

- 1. INSTALLAZIONE
- 2. MENU' LIBRERIE RASTER
- 3. TIPOLOGIA OGGETTI
- 4. RENDER 2D : PIANTA
- 5. RENDER 2D : PROSPETTO

Capitolo 7- Nuova gestione Camere

- 1. MENU' CAMERE
- 2. MENU' SEZIONI VERTICALI
- 3. MENU' SEZIONI ORIZONTALI
- 4. GENERAZIONE FILE 2D
- 5. CLIP AUTOMATICO

Capitolo 8 – Altre novità

- 1. NUOVO SUPPORTO TT
- 2. PALETTE COLORI
- 3. ALIAS
- 4. YesNoMod
- 5. HelpLine sul DSG

Note Utente -

1. INTRODUZIONE

Grazie per avere scelto ARC+. In queste brevi pagine saranno spiegati i comandi più utilizzati del software. Il manualetto inizia descrivendo prima i requisiti della macchina e i processi di installazione, poi saranno descritte alcune novità della versione per terminare nei principi generali di utilizzo. Buon lavoro a tutti.

1.1 REQUISITI DI SISTEMA

Pentium IV 1.5 GHz , 512 Mb RAM - 2 Gb RAM per Windows Vista Professional, supporto piattaforma multicore;

Alta risoluzione di scheda grafica con 128 Mb RAM – 256 Mb RAM per Windows Vista Professional;

Windows XP 32 bit (SP2/SP3), Windows Vista Professional 32/64 bit; Mouse con 2 tasti e scroll-wheel;

1 Gb di spazio disponibile sull' hard disk necessarie per installare ARC+ ; Software PDF reader.

1.2 INSTALLAZIONE DI ARC+

Quando inserite il CD-ROM d'installazione, una finestra di benvenuto appare automaticamente. Potete ugualmente scorrere il CD d'installazione con l'aiuto dell'explorer di Windows e lanciare la procedura con SETUP.EXE.

IMPORTANTE: Attenzione , assicuratevi di non installare diverse versioni di ARC+ nella stessa cartella. Cliccate su Avanti : Questa finestra mostra la lista delle opzioni da installare.

NOTA: Potete ugualmente non installare le parti non indispensabili! Se desiderate utilizzare diverse installazioni di una stessa versione o di versioni differenti, sarete obbligati di utilizzare l'utilità <u>SETVERSION</u> (viene installata e configurata in automatico al momento dell'installazione della versione).

1.3 INSTALLAZIONE CHIAVE HARDWARE

Installando la versione singola o per la rete, occorre abilitare la chiave hardware tramite password. La procedura di abilitazione chiave si effettua una sola volta e permette di usare il programma su ogni computer in cui è installato il software con presente la chiave abilitata o la licenza rete. Le password "Addon" sono relative a moduli aggiuntivi.

ARC+ Update HASP	
Inserisci le due password per ARC+	
Password #1:	
Password #2:	
Inserisci le password per Addon:	
Password Addon :	
ID: 28EA9CA8 OK Annulla	

Per abilitare la chiave occorre:

- 1. Aver installato il programma
- 2. Inserire la chiave nella porta
- 3. Avere a disposizione il modulo di registrazione con le password

Procedura di abilitazione:

- 1. Lanciare il SetVersion
- 2. Selezionare la versione da abilitare e con il tasto destro attivare la linea di abilitazione
- 3. Inserire le password e scegliere OK.
- 4. Il programma è pronto per essere lanciato

NOTE : dalle proprietà del SetVersion è possibile abilitare la "compatibilità" con il sistema operativo.

1.4 AGGIORNAMENTI DA INTERNET

In ARC+ è presente una procedura di aggiornamento da Internet, che vi permetterà di tenere sempre aggiornata la versione con le ultime novità disponibili della versione. Potete lanciare la procedura direttamente dal SetVersion (tasto destro sopra il nome versione). Alla fine si visualizzerà un report degli aggiornamenti apportati. Per controllare il



 n° di release del vostro prodotto, dalla finestra Aiuto del menù a tendina, andare su *Informazioni su.*. e leggere il numero di Build in alto a destra.

NOTA: prima di effettuare l'aggiornamento salvate preventivamente i vostri progetti poi chiudete ARC+

1.5 NOVITA' INTRODOTTE NELLA VERSIONE 2009

- ✔ Nuova Interfaccia
- ✔ Comandi Contestuali
- ✓ Nuove gestioni di Layout
- ✔ Nuovi comandi funzionali
- ✓ Nuovo supporto del formato DXF/DWG fino a versioni 2009
- ✓ Nuova interfaccia e gestione di stampa
- ✓ Nuovi controlli poligono
- ✓ Nuove librerie per Render2D
- ✔ Nuovi supporti di gestione immagine: alpha channell, power clip, raddrizzamento
- ✓ Nuova gestione delle camere automatiche
- ✓ Potenziamenti generali
- ✓ Salvataggio in formato Artlantis 2
- ✔ Palette colori e nuovi testi TT

2. NOVITA' GRAFICHE

2.1 NUOVA INTERFACCIA

In ARC+2009 abbiamo una <u>nuova interfaccia</u>. Questa è stata leggermente modificata per facilitare l'accesso hai comandi tramite i menù a tendina che adesso sono stati arricchiti anche da icone di riconoscimento, rimane comunque possibile ripristinate il menù delle versioni 2008.



NUOVA INTERFACCIA:

2.2 TOOLBAR MODI

La <u>nuova toolbar modi</u> si presenta con due icone aggiuntive:

 Possibilità di "spegnere" le immagini o il riempimento poligoni separatamente;
 Attivare la nuova gestione delle camere.



2.3 NUOVO MENU "FILE"

Il <u>nuovo menù "file"</u> permette di creare un nuovo file, aprire un file, archiviare e inviare un file:



Cliccando su "A": NUOVO, si crea un nuovo file, tra le scelte di default è stato inserito anche un setup standard per la creazione automatica delle camere;

Cliccando su "**B**"APRI, si apre un file precedentemente creato, questo comando permette anche di importare un file dxf/dwg, selezionando la relativa estensione, in questo caso si apre una finestra di dialogo per la conversione in altro formato ;

Cliccando su "C": APRI COME, si apre un file nuovo, caricando le impostazioni da un file esistente, nel caso il file contenga anche una geometria verrà anch'essa importata (se non serve si potrà eliminare);

Cliccando su **"D"SALVA/SALVA COME**, si potrà salvare il file di ARC+ con un nome, il file template (colori, testi e configurazioni testo, layer ecc.), salvare in dxf/dwg, in questo caso si apre una finestra di dialogo per la conversione e altro formato ;

Cliccando su "E": INVIA A...,è possibile inviare un file all'assistenza o archiviare il file con tutti gli oggetti utilizzati.

2.4 SELEZIONI

Tra le numerose novità della versione 2009, si è cercato di rendere tale strumento ancora più maneggevole e veloce, inserendo degli strumenti "contestuali". Queste nuove opzioni si visualizano in numerosi strumenti:

Il doppio click sulla relativa icona attiva le opzioni; adesso la selezione si attiva in automatico se si richiama un comando non avendo selezionato l'oggetto: l'invio permette inoltre di riattivare la funzione scelta: la funzione di selezione vale singolarmente, in maniera multipla o per finestra (se l' elemento di selezione è lontano dall'oggetto), in quest'ultino caso se la selezione va verso l'alto (linea tratteggiata) vengono selezionate tutti gli elementi inclusi, se invece la selezione ha direzione verso i1 basso. vengono selezionati solo gli elementi con spigoli inclusi.

Modifica	a	
	Azzera la Selezione Seleziona tutto Seleziona Nulla Inverti Selezione Cancella selezione Selezione per finestra Selezione per poligono Selezione per poligono+taglia linee Selezione per tipo di entità Seleziona per attributo Seleziona per attributo	



Per quanto riguarda la "contestualità", si fa notare che una volta selezionato l'oggetto, è possibile attivare altre opzioni semplicemente utilizzando la tastiera, queste opzioni sono facilmente riconoscibili leggendo la riga di comunicazione inferiore di ARC+: ad esempio, una volta selezionato l'oggetto ALT attiva la deselezione, CTRL attiva la selezione di altro oggetto sovrapposto, SPAZIO inverte, CRTL+A seleziona tutto, ALT+A deseleziona tutto, CANC cancella.

\senf: (PUNTO) Secondo punto della finestra di selezione (+Alt=DESELEZIONA, Spazio=INVERTI, <Invio>=ESCI)

Tra le novità, sulla menù selezione, c'è la possibilità di attivare un modo "sicuro", con conferma, oppure un modo "veloce", senza conferma.

2.5 TOOLBAR MODIFICA

In questa versione la <u>toolbar modifica</u> ha subito dei cambiamenti, come vengono evidenziati dalla seguente figura:



In questo modo viene facilitato l'uso di alcune finzione, in questa toolbar inoltre compare il nuovo strumento <u>"allinea"</u>, che permette (in vista pianta) di aggiustare un elemento o una figura (creato per l'utilizzo delle nuove librerie raster), semplicemente undicando il primo allineamneto e poi il secondo allineamento; in modalità 3D, funziona come il vecchio comando "ruota eleicoidale".

2.6 FINESTRA DI LAYOUT

Il <u>nuovo layout</u> di ARC+ permette la gestione in maniera dinamica delle finestre di lavoro, l'area di lavoro è stata sviluppata in maniera orizzontale, anche in



uso, differentemente per la modalità 2D che 3D; la scelta si attiva da : *Preferenza/ Interfaccia/Modo2D-3D dinamico*.

2.7 ALTRE IMPLEMENTAZIONI

2.7.1 Rettangolo d'aiuto (filmati : click sull'immagine)

Linee di aiuto	
+///□	<u>タルル ズ×× ズ⇔ 上∠区 [^⊙ん +囲 タ</u>

2.7.2 Colore del muro

Nella scelta dei muri, adesso è stata inserita la possibilità di scegliere il colore.

Proprieta 20		*	. ₽↓
N. Spessore 1 0.3 0	Linea di quol	ta Reimpimento — Niente —	
Definisci l'asse d Allineamento: Strato 1	el muro Offset: 0	Visualizza:	0.3
Colore			
Tipo di Linea Spessore di linea	 1		• • •
Layer La	yer comune	Nome di siste	ma:
			UK

2.7.3 Gestione viste

In questa versione la toolbar VISTE3D ha subito dei cambiamenti, come vengono evidenziati dalla seguente figura:



la cosa interessante è che la scelta adesso è possibile eseguirla anche in maniera contestuale con i comandi: *ctrl+pagsu, ctrl+paggiu, ctrl+le frecce*.

2.8.4 Imposta "modo trascina"

E' possibile impostare il <u>modo TRASCINA</u>, ovvero, durante lo spostamento sarà possibile visualizzare l'entità che trasla; tramite il tasto INVIO, sarà inoltre possibile riselezionare il punto d'aggancio (altro comando "contestuale"). Di default è attivo.



2.8.5 Impostazioni di rigenerazione grafica

E' possibile impostare il modo di <u>ridisegno automatico</u> delle entità dopo ogni operazione di pan e zoom, di default è disattivato; questa possibilità rende piu veloce le operazioni di spostamento in generale (configurazione con rigenerazione disattivata) e sicuramente risulta molto utile per disegni complessi e ricchi di oggetti.



2.8.6 Nuovo file con default camera standard

Adesso creando un nuovo file, oltre la scelta di *default*, è stata creata una nuova configurazione standard per la creazione automatica dei 2D: *default-camera*. Le nuove opzioni della gestione delle camere saranno illustrate nel capitolo dedicato.



3. GESTIONE IMMAGINI

3.1 NUOVE TOOLBAR

Per l'inserimento, la gestione, la modifica ecc. delle immagini raster, ARC+ mette a disposizione nuovi strumenti, racchiusi sotto il menù *Strumenti/Immagini* e in tre nuove toolbar dedicate (la toolbar *Immagini* e la somma della toolbar *Modifica Immagini* e *Inserisci Immagini*). Gestisce fino a 44 formati immagine!

3.2 INSERISCI IMMAGINE

La nuova toolbar ha questo nuovo aspetto con nuove opzioni :



- Ritorna all'immagine originale
- Ordine immagini : immagine che copre i vettori oppure no
- Nuovo PowerClip
- Nuovo Modulo ARC+ PHOTO : raddrizzamento

3.3 ARC+ PHOTO (Modulo Opzionale)

Il nuovo modulo aggiuntivo permette il <u>raddrizamento</u> delle immagini e la scalatura della raster, infatti inserendo le cadenti orizzontali e verticali (almeno 4) appartenenti allo stesso piano, sarà possibile raddrzzare la foto, la proporzione inoltre viene garantita con la possibilità di inserire delle distanze note. Il modulo non è attivabile con le versioni precedenti).



4. DXF/DWG

La nuova versione mette a disposizione finestre di dialogo per le importazioni e per le <u>esportazioni sia di DXF e DWG</u>, compatibilità sino alle versioni Autocad ® 2009. Di seguito sono elencate le novità rispetto alla versione 2008. In questa nuova versione , in fase di esportazione, gli oggetti di ARC+ e le immagini, in automatico vengono esportate come blocchi.

4.1 ESPORTAZIONE

(File/salva come/...)

La finestra dà la possibilità di gestire le unità di conversione, dove l'utente puo' impostare la corrispondenza tra le misure nel dxf o dwg e farle corrispondere in Arcplus all'unità voluta ; scegliere di gestire l'origine; gestire la versione sulla quale salvare, esportrare le quote come blocco. In questa versione le

Export	Scale and Units				
Scale and Units	Scala ed Unità				
Spessore linea -	G Salva DXE/DW	in.	Mett	*	
Tipo di linea					
- Font	C li	Metri 👻	in ARC+ = 1	Senza u	nità DXF/DWG
	Punto di Riferimento			- Versione AutoCA	D
	Origine di ARC+ Co	incidente con DXF/D	MG 🔹	AutoCAD 2007-2	008 compatible •
	- DVE (DWD				
	- Control		- 10		
	X IO	Y IU	Z JU	N	let1
	ARC+				
	× 10	× 10	7 0		
		1.1	- 1-		eui
	Ingombro				
		×	Y	Z	
	DWG Basso SX	0.030824	0.043017	0	Metri
	0000 ID	17.045227	12 272416	0	-
	DWG ALD DA	1	1	1-	
	ARC+ Basso SX	0.030624	0.043017	0	Metri
		17.045227	12 222416	- 10	
	AHC+ Ato UX	Internet	Treaterio	l'	Project.
	G Quete come Que	te C 0.	te come blocco		

immagini e gli oggetti di libreria vengono esportati come blocchi. Altre voci gestiscono le finestre di dialogo relative agli spessori della linea, il tipo linea e la conversione dei font.

4.2 IMPORTAZIONE

(*File/apri/...*) è possibile gestire le unità di conversione , l' utente puo' impostare la corrispondenza tra le misure reali di Arcplus e le unità in dxf o dwg; scegliere di gestire l'origine; gestire la versione sulla quale salvare. Altre opzioni aprono le finestre relative agli spessori della linea, il tipo e la conversione dei font. E' possibile aprire dxf/dwg sino al formato Autocad ® 2009; possibilità di importare quote come blocchi.

Scala ed Unita Snessore linea	Scala ed Unita				
Tipo di linea	Conversione Au	tomatica dall'unità DW	G: Meters		
Layer Font testi	c T	Neters in DV	IG/DXF =	Metr	ARC+
	Punto di Referenza				
	Origine del DXF/E	WG Coincidente con	IAC+		•
	DXF/DWG				
	X 0	Y O	z	0	Netri
	ADC.				
	x 0	Y 0	z	0	Netri
	Ingombro	×	Y	7	
	DWG Basso SX	0.030824	0.043017	0	Metri
	DWG Ato DX	17.045227	12.272416	0	Metri
	ARC+ Basso SX	0.030824	-0.043017	0	Metri
	ARC+ Alto DX	C+ Ato DX 17.045227		0	Metri
	Quote come Qa	inte C Qu	ate come blogco		

5. GESTIONE DI STAMPA

5.1 INTERFACCIA DSG

Dal menù , attivando la <u>modalità DSG</u>, simodalità DSG accede alla seguente interfaccia:



Accedendo alle impostazioni della pagina, la nuova finestra di dialogo mette a disposizione opzioni aggiuntive. Le novità, permettono adesso di scegliere con maggiore facilità, il tipo di formato, l'orientamento e la gestione dei margini (zona grigia), calcolati rispetto alle dimensioni reali del foglio.



E' stata inserita la possibilità di scegliere il formato del DSG direttamente dalle opzioni di stampa, in questo modo l'area di lavoro si caricherà in automatico in base all' hardward selezionato, rispettando sia i limiti fisici di stampa che i margini impostati dall'utente

5.2 INTERFACCIA DI STAMPA

Accedendo alla fase di stampa, viene aperta una finestra di dialogo con nuove caratteristiche:

Corpt autos de forme Service Corpt autos de forme Service Service	More Variante Va	
--	---	--

Il nuovo *Ridimensiona Foglio DSG*, una volta scelta la stampante, il formato della carta, l'orientamento, passa di nuovo alla modalità DSG, modificandone le caratteristiche in base alla nostra scelta; in più, se precedentemente sono stati inseriti dei lavori, sarà possibile scegliere il ridimensionamento in base al punto più in basso a sinistra o in riferimento al centro del foglio.



Note: Adesso l'anteprima è creata in TIFF, con risoluzione 1650x650.

5.3 PROCEDURA CONSIGLIATA



- 1) Creazione del modello 3D;
- 2) Generazione delle tavole bidimensionali tramite la gestione automatica(i file vengono creati automaticamente dentro una nuova cartella con nome $2D_{-}$ sullo stesso percorso del file originale);
- Passare alla modalità DSG, <u>salvare il file TAVOLA all'interno della</u> <u>cartella 2D</u>, precedentemente creata, prima di posizionarvi i file; in

questo modo i collegamenti non verrano persi se la cartella dovesse essere spostata.

4) Consigliamo di proteggere il proprio lavoro utilizzando *INVIA A...*(dal menù file); tale procedura oltre che a inviare il file per posta elettronica, mette a disposizione la possibilità di creare una cartella ZIP dentro la quale viene memotizzato il lavoro, le immagini, i blocchi e tutto quello che è stato utilizzato per creare il lavoro.

6. NUOVE LIBRERIE RASTER (Modulo Opzionale)

6.1 INSTALLAZIONE

Da questa versione è possibile acquistare un DVD contenente <u>nuove librerie raster</u> aggiuntive, da poter utilizzare con la nuova release 2009. Inoltre nella cartella di installazione vi è la possibilità di accedere al *live update*, con il quale sarà possibile controllare la disponibilità di oggetti aggiuntivi.



6.2 MENU' DELLE LIBRERIE RASTER

Il nuovo modulo aggiuntivo permette di utilizzare delle nuovissime librerie raster. Una volta installato il modulo e attivato tramite le password aggiuntive, sui menù a tendina comparirà una nuova voce *Menu*, con la quale sarà possibile accedere all'utilizzo del modulo. Il modulo non è attivabile con le versioni precedenti).

周	luovo	modello (i	EVARC+ 200	9 Edition\W	ORK\dwg] - ARC+ 2009	Edition										
13	POS	Modifica	Selezione	Linee di ai	uto Info	PIANTA-Vet	[Pianta-V]	FRONTE-Vet	SIMBOLI-Vet	PIANTA-Rast	[pianta-R]	FRONTE-Rast	SIMBOLI-Rast	MATERIALI	Menu		- 8
	ŝ	86	X 🖻 🕮	50	1 🚳	😮 🔤 Layer Co	nune	_	34 4	1	•		% 💌 🗸	🔳 🧄 🗍 🔒	ARC+	5	A 85
ß	• 1	× 1	3 11 11	1 🗊 2D 🤄	4	- 5 R	Dg 🥔 🤉	• • 🕤	* 4 5	+	0 M 7	1 88 1	0 10		LIBRARY 2009		
	Gestione Layer															y z	_*

Queste librerie sono complete di oggetti vettoriali, oggetti raster e con entrambe le caratteristiche; inoltre sono stati inseriti i *materiali* ; tutti questi elementi possono essere utilizzati per il Render 2D.

6.3 TIPOLOGIA DI OGGETTI

Segue qualche esempio di oggetti, e di materiali in totale sono oltre 1000!



Queste librerie sono dipinte a mano, uniche nel loro genere, con due diverse tipologie di risoluzione: *HIGHT e LOW*, create in scala 1:100 e 1:40.

6.4 RENDER 2D: PIANTE

Combinando le piante, il poligono di bordo, i materiali, il power-clip e inserendo gli oggetti da libreria realiziamo il <u>Render 2D per le piante</u>.



6.5 RENDER 2D: PROSPETTO

Generando allo stesso modo i prospetti, oltre che all'inserimento di quote, testi, campiture e retini, adesso si possono inserire anche gli oggetti raster.



7 NUOVA GESTIONE CAMERE

Nella versione 2009 di ARC+ il gestore automatico della camere è stato ulteriormente potenziato con <u>nuove opzioni</u>: a) nuovo template da default, b) possibilità di gestire le qualità oggetti nel 2D, c) clip automatico.

7.1 MENU CAMERE



Con la nuova *Gestione Camere e Sezioni Verticali*, adesso è possibile gestire la rigenerazione della scala in fase di generazione, mantenere le caratteristiche tipo muri, finestre, testi, layer e quote anche quando si genera la tavola 2D, gestire l'autoclip (capitolo dedicato) e attivare o meno la possibilità di mantenere le modifiche fatte sul 2D dopo successive rigenerazioni; di default le modifiche sul 2D vengono mantenute.

7.2 MENU SEZIONI VERTICALI

Camere e Sezioni Verticali	Impostazioni Camere	
	Coordinate della Camera Dochio :: 15 457 - 8897 - 14 789 Destinacione : 15 457 - 8897 - 1 322 Cono : 20000	
Getent	Insoltationi di viualizzatore 20/30: 20 Modo vista 📅 Reini OnrOlli Visalizzatore: Gi LineeNaccote 🖨 Configurationi Layer	
	Modo Soala ett Importacióni desgri 20 Commento	
	Virusitza il ambolo della secore Z Auto cip Auto cip Virusitza il ambolo della secore Z Auto cip Virusitza il anto cipetta della secore Z Il anto cipetta della secore Z Il anto cipetta della secore Z Il anto cipetta della secore	
	Copylefreda Muli Copylefreda Cuso 67 Copylefreda Cuso 67 Copylefreda Cuso 67 Copylefreda està su lege 2	
	OK Annula	

7.3 MENU SEZIONI ORIZZONTALI

Concerte e Selscont Vertical Image: A state in the selection of the selection	Connece e Section Verticali	Importationi Camere Conditive data Camera Conditive data Camera Derinstance Privatization Derinstance Visualizes Visualizes Visualizes Derinstance Derinstance Derinstance Derinstance Derinstance Derinstance Derinstance Derinstance Derinstance Derinstanc	
---	-----------------------------	---	--

7.4 GENERAZIONE FILE 2D

Quando vengono generate i file 2D con le opzioni impostate, il sistema crea unacartella con nome $2D_{-}$ all'interno della cartella di lavoro; qui dentro saranno salvati file generati. Per creare i 2D sono disponibili due opzioni: tutti i file o solo quelle relative alla camera attiva.

Ф.	Seleziona tutto per il 2D
ъ	Deseleziona tutto per il 2D
	Salva Selezione 2D
6	Apri dialogo delle selezioni
3D1 2D4	Genera tutti i file 2D
	Genera tutte le piante

7.5 CLIP AUTOMATICO

Questa nuova opzione, se attivata, permette di mantenere le opzioni di, cancella le entità all'interno o all'esterno di un poligono identificato con questa «qualità», tale poligono sarà inserito nella file 2D e potrà contenere anche retini; se adesso vengono apportate modifiche al modello tridimensionale, il nuovo file 2D con il <u>clip-automatico</u> manterrà le modifiche impostate.









Fase 3: impostare il clip-automatico



Fase 4: aggiornamento del modello



Fase 5: il clip automatico è aggiornato secondo modello



8 ALTRE NOVITA'

8.1 NUOVO SUPPORTO TRUE TYPE

Con la versione ARC+ 2009 i Testi True Type risultano essere totalmente compatibili con lo standard di Windows, sia nelle dimensioni che nella definizione.

8.2 PALETTE COLORI

Con la versione ARC+ 2009 la palette dei 255 colori risulta essere totalmente compatibili con lo standard degli altri sistemi cad.

8.3 ALIAS

Nella versione ARC+ 2009 è stata inserita la possibilità di inserire i comandi, personalizandoli, senza utilizzare lo «/» (tipo Autocad®); il percorso si attiva da /setgui sulla voce <u>ALIAS</u>.

8.4 YesNoMod

Dalla Build 524, è presente una nuova opzione che permette all'utente di *ATTIVARE* o *DISATTIVARE* la richiesta di conferma su alcuni comandi. Per richiamere il comando si dovrà dicgitare il comando <u>vesnomd.</u>

8.5 Linee di Aiuto nel DSG

Dalla Build 524, è presente un nuovo comando nella modalià DSG che permette di attivare le linee di aiuto sul bordo della tavola di lavoro. Per attivare l'opzione si puo' utilizzare il comando sulla linea di comando *\dhframe* oppure dal menù a tendina (in modalità DSG) *Modi/Modo* DSG/Linee di auto sulle cornici DSG

NOTE UTENTE: